



CL

3677 3664
4017 4007

1818 1818

9280

18586

9305

水平シ幕
バック幕
第20吊物バトン
第19吊物バトン
第18吊物バトン

アッパー水平シライ
第4袖幕
第17吊物バトン
第16吊物バトン
第4ブリッジ

中水平シ幕
第3中割幕
第15吊物バトン
第14吊物バトン
第13吊物バトン
第12吊物バトン
第3袖幕
第11吊物バトン

第3ブリッジ

第2中割幕
第10吊物バトン
第9吊物バトン
スクリーン

第8吊物バトン
第2袖幕
第7吊物バトン
第2ブリッジ

第1中割幕
第6吊物バトン
第5吊物バトン
第4吊物バトン
第3吊物バトン
第1袖幕
第2吊物バトン

ポータルブリッジ

正面反射板
第1吊物バトン
定式幕
暗転幕
中割縦帳
縦帳

プロセシウムライ
ク

天井吊スピー
カー

客席ライ
ト (1)

客席ライ
ト (2)

上部トラス下
弦材位置